


VALVOLE DI NON RITORNO

| | |
|---|--|
|  | <p>ART .300/1 Valvola di non ritorno + deareazione</p>  |
|  | <p>Art. 300/2 Valvola di non ritorno 1/8 maschio → portagomma</p> |
|  | <p>ART.300/22 Valvola di non ritorno portagomma → portagomma</p> |
|  | <p>ART.300/3 Valvola di non ritorno 1/8 femmina → 1/8 femmina</p> |
|  | <p>ART.300/4 Valvola di non ritorno 1/8 maschio → 1/8 maschio</p> |
|  | <p>ART.300/5 Valvola di non ritorno 1/4 maschio → 1/8 maschio</p> |

VALVOLE DI NON RITORNO

| | |
|---|--|
|  | ART.300/51 Valvola di non ritorno 1/4 maschio→ 1/4 maschio |
|  | ART.300/6 Valvola di non ritorno 1/4 maschio→ 1/8 femmina |
|  | ART.300/7 Valvola di non ritorno 1/8 maschio→1/8 femmina |
|  | ART.300/8 Valvola di non ritorno c/sfera 1/8 maschio →1/8maschio |
| VALVOLE DI ANTIDEPRESSIONE | |
|  | ART.400/2 VALVOLA ANTIDEPRESSIONE IN CALDAIA c/filetto 1/8 gas conico |